



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr

Avant la mise en place de l'unité, il faut effectuer les entailles et les trous sur votre [chambre froide que vous avez monté vous-même](#) selon la figure ci-dessous.

Fixer l'unité avec les vis prévues à cet effet.

Placer ensuite l'unité sur la chambre: effectuer le branchement entre le tuyau d'écoulement du bac évaporateur et le trou pratiqué sur le mur en utilisant le raccord dans lequel on aura préalablement enfilé la résistance d'écoulement (seulement pour les modèles Basse température).

Bloquer ensuite le raccord avec la vis fournie.

Remplir le trou dans la paroi avec du matériel isolant, tel que polyuréthane ou silicone, et positionner le couvercle servant à boucher le trou.

Suivez les instructions sur la notice d'installation et mode d'emploi.