



Diksmuidsestraat 64-70  
8840 Staden  
T +32 51 700 100  
[info@noma.be](mailto:info@noma.be)  
[www.noma.be/fr](http://www.noma.be/fr)

Pour atteler une [remorque frigorifique](#) il faut un branchement électrique en 7 broches et 12 Volts suivant la norme ISO 1724.

1/L : Jaune : Clignotant gauche

2/54G : Bleu : Antibrouillard

3/31 : Blanc : Masse

4/R : Vert : Clignotant droit

5/58R : Brun : Feux de position, coté droit

6/54 : Rouge : Stops gauche et droit

7/58L : Noir : Feux de position, coté gauche

Il est conseillé de faire réaliser le branchement de votre prise par un professionnel.