



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Vidéo d'instruction :

- comment installer une chambre froide avec des panneaux sandwich?
- quels profils utiliser?
- comment placer une porte de chambre froide sur des panneaux sandwich?

Ces panneaux sandwich et profilés sont en stock et peuvent être commandés en ligne

Installer soi-même une chambre froide avec des panneaux sandwich.

Économisez sur le prix des mains d'œuvres! Les panneaux sandwich premier choix, premier choix déstockage ou deuxième choix, ont une connexion rainure/languette pour un emboîtement facile.

Comment installer une chambre froide avec des panneaux sandwich?

Commencez par le profil U de sol (en PVC) qui est à visser au sol.

Insérez les panneaux sandwich dans le profil U. De cette façon, les ponts thermiques de la chambre froide sont évités.

Vissez la plinthe juste au-dessus du profil U et contre le panneau sandwich. Vous avez le choix entre une plinthe en PVC, en PVC rigide, en béton polyester ou en PUR.

Pour la finition de la chambre froide, vous avez une plinthe de coin extérieur et intérieur, ainsi qu'un embout de



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr

plinthe gauche et droite.

L'angle arrondi est un système à clipser dans la chambre froide (grand ou petit modèle), qui se compose de deux pièces :

Fixez le profil clip 40x40 PVC au panneau sandwich.

Clipsez ensuite l'angle arrondi dessus.

Ensuite dans la chambre froide: placez dans les coins supérieurs la pièce d'angle extérieure et la pièce d'angle intérieure.

En plus des profils de finition, vous pouvez également utiliser :

En PVC : profil en L et profil en U.

En métal : angle de finition intérieur, angle de finition extérieur et profil en U.

Retrouvez toutes les [panneaux sandwich](#) et [profils de finitions pour chambre froide](#).

[Contactez-nous](#) si vous souhaitez une offre de prix ou des renseignements.