



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/fr



Kit cartouche 2 composants avec buse de mélange



Informations sur le produit

- Comment fixer les plaques polyester plafond ?
- Le sciage se fait de préférence avec une [scie circulaire](#)
- Le support doit être dépoussiéré, propre et dégraissé.
- Appliquer la colle sur le support et l'étaler uniformément à l'aide d'un couteau à mastic dentelé pour obtenir une épaisseur de 3 à 4 mm
- Pousser fortement les plaques polyester lors de leur positionnement sur le mur.
- Appliquer le ruban adhésif des deux côtés du joint, appliquer les deux composants, retirer le ruban après 5 minutes.
- [prix plaque polyester](#) plafond

Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Kit cartouche 2 composants avec buse de mélange	_ x _ x _	€ 71,45	