



Diksmuidsestraat 64-70  
8840 Staden  
T +32 51 700 100  
info@noma.be  
www.noma.be/fr



## Ruban autocollant de protection pour joint



### Informations sur le produit

- Comment fixer ces panneaux en polyester ?
- Le sciage se fait de préférence avec une [scie circulaire](#)
- Le support doit être dépoussiéré, propre et dégraissé.
- Appliquer la colle sur le support et l'étaler uniformément à l'aide d'un couteau à mastic dentelé pour obtenir une épaisseur de 3 à 4 mm
- Pousser fortement les panneaux en polyester lors de leur positionnement sur le mur.
- Appliquer le ruban adhésif des deux côtés du joint, appliquer les deux composants, retirer le ruban après 5 minutes.
- Une [plaque polyester](#) est plus solide que le pvc car il est renforcé avec des fibres de verre.

### Produits

	L x P x H (mm)	Prix (HT)	
Ruban autocollant de protection pour joint	_ x _ x _	€ 13,48	