



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/nl

Begin met het maken uitsparingen en gaten in de koelkamer.

Schuif de eenheid door de gemaakte uitsparing in de koelkamer en bevestig deze met de bijgeleverde schroeven.

Verbind de afvoerslang van de verdamptank door het gemaakte wandgat.

Bevestig dan de montage met de bijgeleverde schroef.

Vul het gat in de wand met isolatiemateriaal, zoals polyurethaanschuim of silicone, en plaats het voorziene deksel om het gat te bekleden.

Volg de instructies op de installatie- en gebruiksaanwijzing.