



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/nl



2 componentenkit patroon incl mengtuit



Informatie over dit product

- Hoe een polyester paneel bevestigen?
- Verzagen van een polyester paneel gebeurt bij voorkeur met een [cirkelzaag](#)
- De ondergrond dient stofvrij, proper en ontvet te zijn
- Lijm aanbrengen op de ganse ondergrond en egaal verdelen met een gekarteld plamuurmes tot een dikte van 3 - 4 mm
- Het polyester paneel sterk aanduwen bij het positioneren op de wand.
- Kleefband aanbrengen op weerszijden van de voeg, opspuiten met 2 componenten, kleefband verwijderen na 5 min van het polyester paneel

Producten

	L x B x H (mm)	Prijs (excl. BTW)	
2 componentenkit patroon incl mengtuit	_ x _ x _	€ 71,45	